



専用アプリケーション「Technics Audio Center」(無料)をインストールしたお使いのスマートフォンやタブレットから接続して、本機で Qobuz の音楽配信サービスを再生することができます。Qobuz について、詳しくは下記のサイトをご確認ください。
www.qobuz.com

■準備する

お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリケーション「Technics Audio Center」(無料)をインストールしてください。

詳しくは下記をご覧ください。

jp.technics.com/support/

- 「Technics Audio Center」アプリがインストールされた機器を本機と同じネットワークに接続する。(インターネットに繋がったネットワークに接続してください)
- はじめて Qobuz を再生する場合は、Qobuz へのログインが必要です。以下の手順でログインしてください。
 - ① お使いのスマートフォンやタブレットから「Technics Audio Center」アプリを起動する
 - ② 「Technics Audio Center」アプリから Qobuz を選ぶ
 - ③ Qobuz にログインする (アカウントがない場合は登録が必要です)

■操作方法

- 本書では、ディスプレイを備えた製品のリモコンでの操作を中心に説明しています。
- ディスプレイを備えていない製品では「Technics Audio Center」アプリから Qobuz を選択/操作してください。再生/一時停止/スキップ/サーチはリモコンでも操作可能です。

1 [>] [<] を押して入力ソースを「Qobuz」に切り換える

- Qobuz の音楽を初めて再生するときは「Operate via App」と表示されます。「Technics Audio Center」アプリから再生を開始してください。

2 [▲] [▼] を押してコンテンツを選び、[OK] を押す

- さらに他の項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
- [RETURN] を押すと、1 つ前の階層に戻ります。
- 接続した機器の仕様によって、異なった順番で表示されることがあります。

お知らせ

- 音楽配信サービスの仕様によって、一部の操作ができない場合があります。

再生中の操作

停止	[■]
一時停止	[▶/] ・再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀] [▶▶]
早送り・早戻し (サーチ)	[◀◀] [▶▶] ・リモコンにこれらのボタンがない場合 [◀◀] [▶▶] を押し たままにする

くり返し聴く (リピートプレイ)

- ・リモコンに [🔁] ボタンがある製品は、そのボタンを押して設定してください。
- ・リモコンに [🔁] ボタンがない場合は、以下の手順で設定してください。

- 1 [MENU] を押す
- 2 [▲] [▼] を押して「Repeat」を選び、
[OK] を押す
- 3 [▲] [▼] を押して項目を選び、
[OK] を押す

お知らせ

1-Track :

1 曲のみリピート再生 (「1 🔁」が表示されます)

All :

フォルダ内の全曲をリピート再生 (「🔁」が表示されます)

- ・入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。
- ・コンテンツによってリピートプレイができない場合があります。

順不同で聴く (ランダムプレイ)

- ・リモコンに [RND] ボタンがある製品は、そのボタンを押して設定してください。
- ・リモコンに [RND] ボタンがない場合は、以下の手順で設定してください。

- 1 [MENU] を押す
- 2 [▲] [▼] を押して「Random」を選び、
[OK] を押す
- 3 [▲] [▼] を押して「On」を選び、
[OK] を押す

お知らせ

- ・「RND」が表示されます。
- ・すべての曲が再生されないことがあります。その場合は、リピートプレイ (All) を設定してください。
- ・入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。
- ・コンテンツによってランダムプレイができない場合があります。

お気に入りのアルバムや曲を登録する 「Add Favourites」

お気に入りのコンテンツを登録しておく、簡単な操作で聴くことができます。

- 1 [▲] [▼] を押してお気に入りの登録する
コンテンツを選び、[OK] を押す
 - 2 [MENU] を押す
 - 3 [▲] [▼] を押して「Add Favourites」を
選び、[OK] を押す
- ・登録が完了すると「Added」と表示されます。

お気に入りのアルバムや曲を聴く

- 1 [▲] [▼] を押して「Favorites」を選び、
[OK] を押す
 - ・「Favorites」は最上位の階層に表示されます。
[RETURN] を押すと、1 つ前の階層に戻ります。
 - 2 [▲] [▼] を押して再生したいコンテンツを
選び、[OK] を押す
- ・お気に入りの登録されていないと、「Empty」と表示されます。

お気に入りのアルバムや曲を削除する
「Delete Favourites」

- 1 [▲][▼]を押して削除するコンテンツを選ぶ
 - 2 [MENU]を押す
 - 3 「Delete Favourites」を選び、[OK]を押す
 - 4 [▲][▼]を押して「Yes」を選び、[OK]を押す
- 削除が完了すると「Deleted」と表示されます。

専用アプリ「Technics Audio Center」を使って操作する

- 「Technics Audio Center」アプリから再生することができます。
- 「Technics Audio Center」アプリから Qobuz を選択すると、本機の入カソースが自動的に「Qobuz」に切り換わります。
 - 再生操作について、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
jp.technics.com/support/

ネットワークサービスについて

サービス事業者が提供するサービス内容は、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。

すべての音楽ストリーミングサービスが利用できるわけではありません。音楽ストリーミングサービスを利用する場合は、登録 / 定期購入が必要になったり、使用料金が発生する場合があります。また、提供サービスは予告なく変更・停止する場合があります。詳しくは各音楽ストリーミングサービスのホームページをご覧ください。

ソフトウェアの利用に関し順守すべき事項について

本製品および本アプリをご利用いただくお客様に対し、当社は以下の内容に関わる注意事項をサイトで公開・周知しています。

- 本製品に内蔵のソフトウェアの更新
- アプリなどを通じて当社が提供するサービス
- パーソナルデータの収集・利用・第三者への提供
- 当社以外の第三者が運営するサービス
- ソフトウェアライセンスの表示
- 当社以外の第三者と連携する本製品の機能およびサービス

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

jp.technics.com/support/