

Bluetooth® の各種設定

Bluetooth® の動作設定

Bluetooth® の動作設定を切り替えることができます。お買い上げ時の設定は「手動」です。

常時：

電源を入ると自動的にBluetooth® 機能が有効になります。

●Bluetooth® 機能を頻繁に使用する場合はこの設定が便利です。

手動：

電源を入れてもBluetooth® 機能は無効のままです。

●LINE出力で高音質再生するときはこの設定が便利です。[]を押すとBluetooth® 機能が有効になります。

1 本機上面の [ / ] を押して電源を入れる

2 本機上面の [33] を押しながら、[ / ] を5秒以上押したままにする

●[33]が点滅したら、設定は完了です。

1回点滅：「手動」

2回点滅：「常時」

Bluetooth® の再接続設定

Bluetooth® の再接続設定を切り替えることができます。お買い上げ時の設定は「自動」です。

自動：

Bluetooth® 機能が有効になったときに、最後に接続したBluetooth® 受信機器に自動的に接続しようとします。

●Bluetooth® 受信機器(ヘッドフォンなど)を1台だけ使用する場合はこの設定が便利です。

手動：

Bluetooth® 機能が有効になっても、最後に接続したBluetooth® 受信機器に自動的に接続しません。

●複数のBluetooth® 受信機器(ヘッドフォンなど)を使い分ける場合はこの設定が便利です。使用するBluetooth® 受信機器側から接続してください。[]を押すと、最後に接続したBluetooth® 受信機器に接続することができます。

1 本機上面の [ / ] を押して電源を入れる

2 本機上面の [45] を押しながら、[ / ] を5秒以上押したままにする

●[45]が点滅したら、設定は完了です。

1回点滅：「手動」

2回点滅：「自動」