



取扱説明書

ミュージックサーバー

ST-G30L

音楽は、国を越えて、世代を越えて、 人の心を揺さぶり続けます。 そして時代はいつも、 新しい感動を求めています。 まだ経験したことのない音との出会い。 音楽を愛するすべての人に、 再び心ふるわせる喜びを。



最高水準の感動を、

世界へお届けできる時がきました。

Technics は、音と人との関係を大切に思い、 音楽を愛するすべての人に音楽の感動を提供し続け、 世界中の音楽文化の発展に貢献したいと考えています。 これが私たちの掲げたフィロソフィーです。 音をめぐる数々の出会いと経験が凝縮された今ここに、 Technics の理想をめざす、という確信が生まれました。 すべてにおいて最高クラスの品格と完成度をめざし、 世界中の人々から、憧れを抱いていただける、 幸せを感じていただけるブランドでありたいと願っています。

ディレクター 小川理子

Chickse Ogawa

はじめに

このたびは、テクニクス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(⇒ 08 ~ 10) を必ずお読みください。
- 保証書(別添付)は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 本書内の表現について

- 参照していただくページを(⇒ ○○)で示しています。
- イラストが実物と多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

本機の特長

Hi-Fi グレードにふさわしい、高音質データ伝送を実現

徹底してノイズ・ジッター対策を行った Digital Noise Isolation Architecture、不要なブロックの電源をオフにし、音 の純度を高める Optimally Activated Circuit System を搭載。プレーヤーへの高品位なデータ伝送を実現しました。ま た、USB での伝送では、USB インターフェースへの電源ノイズの流入を低減する Low Noise USB Transfer を採用。 USB 出力により USB-DAC と接続することができ、デコード処理を ST-G30L 側で行うことでプレーヤー側の処理負荷 を下げ、音質劣化の少ないデータ伝送を実現。LAN 接続と異なり、純度の高い再生を可能にします。

高精度なデータ取り込みによる忠実度の高い CD リッピング

ST-G30L はお手持ちの CD のリッピング機能を内蔵。44.1 kHz/16 bit のデータを取りこみ、WAV/FLAC 形式で保存で きます。ドライブメカには、専用設計の内製 CD ドライブを搭載したうえ、エラー時の読み取り特性再調整・リードリ トライ (再読み出し)、正しいハッシュ値との比較検証まで行う Bit-perfect Ripping を採用。さらに静音シェルタに格 納した CD ドライブを中央にリジッドにマウントさせることで振動やノイズの発生を抑える

Rigidly-Mounted Sheltered Drive などにより、高精度なデータ取り込みを実現しました。さらに、2 重構造の高剛性 シャーシ、剛性が高く減衰性に優れた鋳鉄製のインシュレーターを採用し、外来振動と外部へ与える振動を徹底的に低 減し、読み取り精度の向上を徹底して追求しています。

タブレット、スマートフォン用「Technics Music App」からあらゆる操作が可能

タブレット、スマートフォン用の専用アプリ「Technics Music App」を使えば、CD リッピングやタグ編集、インポート/バックアップ、USB オーディオ再生、各種設定など、あらゆる操作を手軽に行うことができます。CD からリッピングしたデータへは、インターネットから楽曲情報を取得し埋め込みます (Gracenote[®])。音楽への没入を妨げる PC での操作を必要としない、快適な操作性を実現しました。またストレージは、着脱式の機構を採用し、将来のアップグレードにも対応。さらに、e-onkyo music で購入した楽曲を自動で本製品にダウンロードする機能も搭載。ハイレゾ音源のダウンロードから再生までのすべてを手軽に楽しむことができます。

もくじ

安全上のご注意	08	ご使用前に必ずお読みください
取り扱いについて	11	本機の設置
SSD を準備する	12	SSD を取り付けてフォーマットする
各部の名前と働き	14	本体(前面・背面)
接続する	16	ミュージックサーバーの接続例、各機器 / 電源 コードを接続する
準備する	20	本機を操作する前に、CD や USB の音楽を取り込む
再生する	22	本機の SSD に保存した音楽を楽しむ
使いこなす	24	パソコンのデータを保存 / バックアップする
故障かな!?	25	故障かな!? と思ったらご覧ください
必要なとき	27	仕様、著作権、保証とアフターサービスなど



電源コード(1本)

ねじ (4本)



K2CF3YY00016

XSS3+6FN

• 付属品の品番は 2016 年 3 月現在のものです。変更されることがあります。

- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。
 また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

付属品や別売品 (⇒ 28) は販売店でお買い求めいただけま す。パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ス トア」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。 http://jp.store.panasonic.com/



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



感電の原因になります。

接触禁止



• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

アースは確実に行う

本機の電源プラグはアース付き3芯プラグです。機器の安全確保のため、アースは確実に行ってご使用ください。感電の原因になります。

• アース工事は専門業者にご依頼ください。

⚠ 注意



0

不安定な場所に置かない

高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

コードを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

安全上のご注意(続き)

必ずお守りください

⚠ 注意 放熱を妨げない 内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。 ● 天板の上に物を置かないでください。 • また、外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。 異常に温度が高くなるところに置かない 温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。 • また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。 長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く 通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。 雷源プラグ • ディスクは、保護のため取り出しておいてください。 を抜く CD およびストレージトレイに指をはさまれないように注意する R けがの原因になることがあります。 指はさみ 特にお子様にはご注意ください。 注意 本機 SSD 着脱部のくぼみをつかんで持ち上げたり、運んだりしない 落下すると、けがの原因になることがあります。 • また、製品の故障の原因にもなりますので、ご注意ください。 e



SSD を次のような場所に置かない

故障の原因になることがあります。

- 異常に温度が高くなるところ
- 温度差が激しいところ
- 直射日光の当たるところ
- 静電気・電磁波の発生するところ
- 湿気やほこりの多いところ

本機の設置

- 本機を移動させるときは、CDを取り出し、接続している機器をすべて取り外して電源を切って移動してください。
- 熱源となるものの上に設置しないでください。
- 温度変化が起きやすい場所に設置しないでください。
- 「つゆつき」が起こりにくい場所に設置してください。
- 不安定な場所に設置しないでください。
- ものを上に載せないでください。
- 本棚の中など狭い空間に設置しないでください。
- 本機内部の放熱をよくするために、壁や他の機器との間は、十分に離して設置してください。
- 丈夫で水平な場所に設置してください。
- ・ 設置場所が本機の重量に十分耐えられることをご確
 認ください。(本機の質量 ⇒ 27)
- タバコの煙や、超音波式加湿器から噴霧された水分
 も故障の原因になりますのでお気をつけください。

つゆつきについて

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておく と、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を 「つゆつき」といいます。

- 「つゆつき」が発生しやすい状況
 - 急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接当たるなど)
 - 湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき– 梅雨の時期
- 「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで(約2~3時間)、 電源を切ったまま放置してください。

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、柔らかい布でふいて ください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞って から汚れをふき取り、そのあと、柔らかい布で軽く ふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの 溶剤または化学雑巾は、外装ケースが変質したり、
 塗装がはげるおそれがありますので使用しないでく ださい。

廃棄 / 譲渡するとき

本機には、お客様の操作に関する情報が記録されていま す。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、お買い 上げ時の設定に戻して、記録された情報を必ず消去して ください。(⇒ 25、「本機の設定をお買い上げ時の状態 (工場出荷設定)に戻すには」、「SSDに保存した音楽や 設定を消去する」)

- 本機を廃棄する場合は、地方自治体の条例に従って ください。
- 本機のSSDに記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置 は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 本体背面のストレージトレイ (⇔ 14、15) は取り外しが可能です。本機を使用する前に、ストレージトレイを取り外して SSD を取り付けてください。

- お買い上げ時、SSD は付属していません。市販の SSD をお買い求めください。
- SSD の取り扱いについては、「SSD」(⇔ 29)をご覧ください。

■ 対応している SSD

本機は 9.5 mm 厚までの 2.5 インチ SATA SSD に対応しています。(5 V 駆動のものに限ります。) PATA、1.8 インチ、ZIF コネクタ、3.3 V 駆動および特殊形状 (ASUS Eee PC の内蔵 SSD 等)の SSD は接続できません。 詳しくは下記のサイトでご確認ください。

jp.technics.com

準備する付属品:

以下の手順で SSD を取り付けてください。

1本体背面の固定ネジを回してゆるめる



2 ストレージトレイの両端を持ってまっすぐ引き出す



- 3 ストレージトレイを裏向きにして SSD を取り付ける
 - 取り付ける際は、SSD とストレージトレイの向きにお気をつけください。



4 ストレージトレイを表向きにしてねじ(付属品)を締める

- ねじを締めるには、プラスドライバーをお使いください。プラスドライバーは、ねじの大きさにあったサイズを ご使用ください。
- ねじは過大な力で締め付けないでください。ねじ山がつぶれて使用できなくなります。



SSD が落下しないように片方の手で支えてください。

- 5 ストレージトレイを本機に差し込んで固定ネジを締める
 - ストレージトレイを差し込んだあと、トレイがぐらつかないように固定ネジをしっかりと締めてください。



固定ネジの位置を確認する

- 6 各機器 / 電源コードを接続する (⇒ 18、19)
- 7 「Technics Music App」で SSD をフォーマットする (⇔ 20)
 - 詳しくは「Technics Music App」のユーザーガイドをご覧ください。

■ SSD を着脱するときは、必ずこの手順で行ってください。

● SSD を着脱する際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源を入れたまま SSD を着脱す ると故障の原因となります。

(お知らせ))

- SSD の金色のコネクターに触れないようご注意ください。
- SSD を取り外す際に、大切なデータが消失しないように、バックアップをお勧めします。(⇒ 24)

各部の名前と働き

本体(前面・背面)





- 01 電源スイッチ [心/l]
 - 本機の状態(電源入/切)を切り替えます。
- 02 電源インジケーター
 - 電源「入」時は、青色に点灯します。
- 03 STATUS インジケーター

SSD の状態を示す 2 色の LED インジケーターです。

• 電源「入」時は、青色に点滅します。

消灯	SSD が取り付けられていません (⇔ 12、13)
青色に点灯	SSD を使用できます
	USBの音楽を取り込み中です /
赤色に点灯	e-onkyo musicから音楽をダウンロード中です /
	バックアップ中です / リストア中です
赤色に点滅	SSD が未フォーマットです

04 CD インジケーター

CD の状態を示す 2 色の LED インジケーターです。

• 本機に CD を入れると、青色に点滅します。

消灯	CD が入っていません
青色に点灯	CD を使用できます
赤色に点灯	CD の音楽を録音中です
赤色に点滅	使用できない CD です

05 CD トレイ部

06 CD トレイを開閉する

- CD インジケーターの点滅後、トレイが開閉します。
- 07 ネットワーク接続インジケーター

消灯	未接続
黄色に点灯	接続待機中
黄色に点滅	接続アクセス中

- 08 LAN 端子 (⇔ 18、19)
- 09 ネットワーク通信速度インジケーター

消灯	未接続 /10 Mbps 接続
橙色に点灯	100 Mbps 接続
緑色に点灯	1 Gbps 接続

- 10 USB 端子 DC 5 V 500 mA (AUDIO OUT) (⇒ 22)
 - USB-DAC 搭載機器を接続します。
- 11 USB 端子 DC 5 V 900 mA (IMPORT/BACKUP) (⇔ 21)
 - USB メモリー・USB HDD (ハードディスク)を接続します。
- 12 ストレージトレイ (STORAGE)
 - トレイを取り外して SSD の着脱ができます。(⇒ 12、13)
- 13 固定ネジ
- 14 定格銘板
- 15 AC IN 端子 (へ) (⇒ 18、19)



ミュージックサーバーの接続例

本機は音楽データを保存・自動整理し、様々なオーディオ機器へ伝送する Hi-Fi ミュージックサーバー です。音楽データを本機の SSD に保存すれば、USB-DAC を搭載しているプレーヤーやアンプなどに接 続して音楽を楽しむことができます。また DLNA 機能を利用して、本機の SSD に保存している音楽を ネットワークプレーヤーやタブレットなどから再生することもできます。









Wi-Fi[®]

01 スマートフォン・タブレット

「Technics Music App」をダウンロードして本機を 操作します。

● 本機を操作する前に (⇒ 20)

02 USB-DAC 搭載機器

USB ケーブルで接続して、本機の SSD に保存されて いる音楽データを出力します。

- USB オーディオで音楽を楽しむ (⇔ 22)
- 03 ネットワークプレーヤー・スマートフォン・

ワイヤレススピーカー

DLNA で接続して、本機に保存されている音楽デー タを出力します。

- DLNA で音楽を楽しむ (⇔ 23)
- 04 CD
 - CDの音楽を録音する (⇔ 21)
- 05 USB デバイス

USB デバイスの音楽を本機の SSD に保存することが できます。また、SSD に保存した音楽を USB デバイ スにバックアップすることもできます。

- USB デバイスの音楽を取り込む (⇔ 21)
- 06 ブロードバンドルーター

本機と有線 LAN で接続します。

● 接続する (⇔ 18、19)

07 インターネット

ハイレゾ音源サイトから音楽ファイルをダウンロー ドしたり、Gracenote データベースで、タイトル情 報を自動取得することができます。

● 本機を操作する前に (⇔ 20)

各機器 / 電源コードを接続する

- 電源コードは、必ず付属のものをご使用ください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。
- ケーブルを急な角度で折り曲げないでください。





※ 丸穴部分まで差し込んでください。(ただし、奥までは差し込めません)



- 1 USB-DAC 搭載機器と接続する 本機から音声信号を出力し、音楽ファイルを再生す
 - 各機器の詳しい操作については、それぞれの説明
 書をご覧ください。
 - DLNA の機能を使って音楽を再生する際は、USB 接続は不要です。

2 有線 LAN 接続を行う

ることができます。

LAN ケーブルを接続するだけでお使いになれます。

 カテゴリ7 LAN ケーブル STP ストレート結線 (シールドタイプ)をお使いください。

3 電源コードを接続する 電源コードはすべての接続が終わったあと、接続して ください。

 電源プラグがすぐに抜ける位置にあるコンセント をお使いください。

お願い

アース線先端のキャップを外し、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前にアース接続を行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

「お知らせ」

- 本体の電源「切」状態でも、電源は完全には切れません。長期間使用しないときは、節電のため電源コードをコンセントから抜いておくことをお勧めします。本体の電源「切」状態でも、電力を消費しています。(電源「切」時の消費電力 ⇔27)
- LAN ケーブルの抜き差しは電源コードを取り外した状態で行ってください。
- LAN ケーブル以外(電話のモジュラーケーブルなど)を 挿入しないでください。故障の原因になります。

本機を操作する前に

■ アプリを準備する

本機をお使いになる前に専用アプリケーション「Technics Music App」(無料)をスマートフォン・タブレットにイン ストールする必要があります。

Technics Music App

- iOS 機器: App Store
- Android 機器: Google PlayTM



「Technics Music App」の操作方法や表示はアプリケーションのユーザーガイドで確認してください。 ユーザーガイドは下記のサイトからダウンロードすることができます。 jp.technics.com/support/

■ スマートフォン・タブレットを無線 LAN 接続する

本機の操作や設定は「Technics Music App」をインストールしたスマートフォン・タブレットからネットワーク経由で 行います。スマートフォン・タブレットの Wi-Fi 設定をオンにして、本機と同じネットワークに接続してください。

■ SSD をフォーマットする

本機を使用する前に SSD をフォーマットする必要があります。SSD をフォーマットしていない状態では、本機はご使用 になれませんので、お気を付けください。

- 1 「Technics Music App」アプリを起動する
- 2 「ST-G30 メニュー」から
 - 「Technics ST-G30*****」を選ぶ
 - 「******」は機器に固有の番号を表示します。
- 3 「設定」から「初期化」を選ぶ
- 4 「SSD のフォーマット」をタップする
 - SSD をフォーマットする場合は、「OK」を選んでください。

■ ハイレゾ音源サイトを利用する場合

e-onkyo music とはオンキヨー&パイオニアイノベーションズ株式会社が運営するインターネットを利用したハイレゾ 音源配信サイトです。パソコンやスマートフォン・タブレットから音楽ファイルを購入することができます。

- e-onkyo music を利用するためにはメンバー登録が必要です。詳しくは下記のホームページをご覧ください。 http://www.e-onkyo.com/music/
- ハイレジ音源配信サイトで購入済みの音楽ファイルを本機のSSDに自動的にダウンロードすることができます。
 詳細については、「Technics Music App」のユーザーガイドで確認してください。
- ハイレゾ音源配信サービスは、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了する場合があります。サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対して当社は責任を負いません。



本機に CD や USB デバイスを挿入して、音楽を取り込むことができます。

- 本機は CD を再生することができません。
- 本機で使用できる CD や USB デバイスについては (⇔ 28)

準備する

• 「Technics Music App」アプリをインストールした機器と本機を同じネットワークに接続する。

■ CD の音楽を録音する

1 本機の [心/I] を押して電源を入れる

2 [▲]を押して CD トレイを開き、CD を入れる

CD トレイを閉めるには、もう一度 [▲] を押してください。

• CD インジケーターが青色に点灯すればお使いになれます。

3「Technics Music App」を起動して、CD の音楽を録音する

- 「ST-G30 メニュー」から行います。詳細については、「Technics Music App」のユーザーガイドで確認してください。
- 本機をネットワークに接続している場合、Gracenote データベースで、タイトル情報を自動取得します。

■ USB デバイスの音楽を取り込む

1 本機の [山/I] を押して電源を入れる

2 USB デバイスを本機背面の USB 端子 [IMPORT/BACKUP] に接続する

3「Technics Music App」を起動して、USB デバイスの音楽を取り込む

● 「ST-G30 メニュー」から行います。詳細については、「Technics Music App」のユーザーガイドで確認してください。

〔お知らせ〕

- 音楽を取り込んでいるときに、本機の電源を切ったり、USBデバイスを取り外したりすると、取り込み中の音楽は保存されません。
- CDや USB デバイスの使用状況によっては、音楽の取り込みが正常に行われないことがあります。
- 何らかの不具合により、正常に音楽を取り込めなかった場合の内容の補償、取り込んだ内容の損失、および直接・間接の損害
 に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合においても同様です。あらかじめご了承ください。

再生する

USB オーディオで音楽を楽しむ



本機と USB-DAC を搭載しているプレーヤーやアンプを USB ケーブルで接続することで、パソコンを使用せずに本機の SSD に保存している音楽を再生することができます。

- 本機の SSD に保存している音楽以外を再生することはできません。
- 再生可能なフォーマットについては (⇔ 27)

準備する

- 本機とプレーヤーやアンプを接続する。(⇒ 18、19)
- 「Technics Music App」アプリをインストールした機器とプレーヤーやアンプを本機と同じネットワークに接続する。

1「Technics Music App」アプリを起動する

●ST-G30のメニュー表示設定画面が表示される場合は、「表示する」をタップしてください。

「ミュージックソース」画面に戻るには「
 「をタップする。

2「ミュージックサーバー」をタップして、「Technics ST-G30******」を選ぶ

- 「******」は機器に固有の番号を表示します。
- 「ミュージックソース」画面に戻るには「
 「をタップする。

3「55」をタップしてスピーカー機器を選ぶ

• 「USB-AUDIO」の下に Technics 機種名または「USB-DAC」が表示されます。

4 再生する曲を選択する

• 詳細については、「Technics Music App」のユーザーガイドで確認してください。

お知らせ

• 接続する機器によっては正しく動作しない場合があります。



本機の SSD に保存している音楽を DLNA の機能を使って再生することができます。

● 再生可能なフォーマットについては (⇒ 27)

準備する

 「Technics Music App」アプリをインストールした機器とネットワークプレーヤーやタブレットなどを本機と同じ ネットワークに接続する。

1「Technics Music App」アプリを起動する

- ●ST-G30のメニュー表示設定画面が表示される場合は、「表示する」をタップしてください。
- 「ミュージックソース」画面に戻るには「
 「をタップする。
- 2「ミュージックサーバー」をタップして、「Technics ST-G30******」を選ぶ
 - 「******」は機器に固有の番号を表示します。
 - 「ミュージックソース」画面に戻るには「
 「をタップする。

3「50」をタップしてスピーカー機器を選ぶ

● 「DLNA」の下に機種名が表示されます。

4 再生する曲を選択する

• 詳細については、「Technics Music App」のユーザーガイドで確認してください。

お知らせ

- DLNA 接続に関する最新のサポート情報は下記のサイトをご覧ください。 jp.technics.com/support/
- コンテンツや接続機器によっては、一部の操作ができなかったり、再生できない場合があります。

パソコンのデータを保存 / バックアップする

パソコンの音楽を取り込む

パソコンを操作して、ネットワーク経由で ST-G30L に アクセスし、フォルダや曲を保存したり編集することが できます。

準備する

- 本機に取り込みたい音楽を保存しているパソコンを
 本機と同じネットワークに接続する。
- 例) Windows 7 の場合
- 1 フォルダを開き、「ネットワーク」をクリックする
- フォルダ内の「コンピューター」の一覧に表示される「ST-G30-*****」のアイコンをダブルクリックする
 - 「コンピューター」の一覧に本機の名前のアイコンが 表示されるまで時間がかかる場合があります。表示 されていない場合はフォルダのアドレスバーにある
 「"ネットワーク"を最新の情報に更新」をクリック してください。(OS の種類やバージョンによって更 新ボタンがない場合は、アイコンが表示されるまで 数分お待ちください)
 - ユーザー名とパスワードを求められる場合があります。その場合は以下のように入力してください。
 - ユーザー名:User

パスワード:

「Technics Music App」で設定したパスワード

- -「ユーザー名」は変更できません。
- -「パスワード」の初期値はありません。
- -「パスワード」は変更することができます。
- 詳細については、「Technics Music App」の ユーザーガイドで確認してください。
- 3 「share」フォルダにパソコンのデータを保存する

(お知らせ)

- ご使用になる OS により、画面が異なる場合があります。
- 詳細については、下記サポートサイトでもご確認いただけます。

jp.technics.com/support/

バックアップ / リストア

SSD のデータを USB デバイスにバックアップしたり、 バックアップしたデータを SSD ヘリストアすることが できます。

- 1 本機の [心/l] を押して電源を入れる
- USB デバイスを本機背面の USB 端子 [IMPORT/ BACKUP] に接続する
- 3 「Technics Music App」を起動して、バックアップ / リストアする
 - 詳細については、「Technics Music App」の ユーザーガイドで確認してください。

お知らせ

- ・ 音楽を取り込んでいるときに、本機の電源を切った
 り、USBデバイスを取り外したりすると、取り込み
 中の音楽は保存されません。
- データ容量によっては、バックアップ / リストア完了 までに時間がかかることがあります。

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、ここに記載のない症状のときは お買い上げの販売店にご相談ください。

本機の温度上昇について

長時間使用すると、本機が熱を持ちますが、性能・品質 には問題ありません。

ファームウェアを更新していますか?

本機の動作を改善するために、ファームウェアは必要に 応じて更新されています。詳細については下記のサイト をご覧ください。

jp.technics.com/support/

本機の設定をお買い上げ時の状態

(工場出荷設定)に戻すには

本機の動作がおかしいと思われる場合、一度お買い上げ時の状態に戻してみると、症状が改善されることがあります。

- 1 電源プラグを抜く
 - 3分以上たってから手順2を行ってください。
- 本体の [Ů/I] を押しながら電源プラグを接続する
 本体前面のすべてのインジケーターが点滅してから、
 本体の電源が切れます。
 - すべての設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。

SSD に保存した音楽や設定を消去する

本機の SSD に保存した音楽や設定を消去したいときは、 以下の操作を行ってください。

- 1 「Technics Music App」アプリを起動する
- 2 「ST-G30 メニュー」から
 - 「Technics ST-G30*****」を選ぶ
 - ●「******」は機器に固有の番号を表示します。
- 3 「設定」から「初期化」を選ぶ
- 4 「アカウント情報を消去」をタップして、アカウント 情報を消去する
 - アカウント情報を消去する場合は、「OK」を選んでください。
- 5 手順 4 で「SSD のフォーマット」を選び、同じ操作 をもう一度繰り返す

共通

本機が操作を受け付けなくなった

- 各種安全装置が働いていることがあります。
- 1 本体の [心/l] を押し、電源を切る
 - 切れない場合は、約5秒以上押したままにすると 強制的に切れます。
 (それでも切れない場合は、電源コードをコンセン
 トから抜き、約3分後再びコンセントに差し込む)
- 2 本体の [心/1] を押し、電源を入れる

(起動に時間がかかる場合があります) 上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げ の販売店にご相談ください。

再生中に「ブーン」という音がする

- 接続コードの近くに他の電気機器の電源コードや蛍
 光灯がありませんか。他機器の電源を切るか、本機からできるだけ離してください。
- 電源プラグを逆に差し換えてみてください。
- テレビの近くなど磁気の強い場所では、音声の品質 が影響を受ける場合があります。本機をそのような 場所から離してみてください。
- 通話中の携帯電話など、強度の高い電波を発する機器が近くにある場合、ノイズを出力する場合があります。

音声が正常に出力されない

- 接続機器(アンプなど)の音量を調整してください。
- 入力端子と出力端子を間違えて接続していませんか。
 電源を切ってから接続し直してください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。

再生が始まらない

お使いの環境や接続機器の仕様によっては、少し時間がかかる場合があります。

本機の設定が初期化される

 ファームウェアを更新すると、本機の設定が初期化 される場合があります。

電源が突然切れる

- 動作中に SSD が外れたり、故障したりすると、自動 的に電源が切れます。SSD が本体に正しく取り付け られていることを確認してください。(⇒ 12、13)
- SSD を正しく取り付けても電源が切れる場合は、
 SSD が故障している可能性があります。

音が途切れる

お使いの環境により、音声が途切れる場合があります。
 接続機器の説明書や接続を確認してください。

CD

音楽の録音が始まらない

- ディスクが傷ついていたり、汚れていたりしませんか。(⇒ 28)
- 寒いところから急に暖かいところに持ってきたなど、急激な温度差で、レンズ部に「つゆつき」が生じることがあります。故障の原因になりますので、「つゆつき」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで(約2~3時間)、電源を切ったまま放置してください。
- ファイナライズしていない CD-R、CD-RW は使用で きません。
- 本機は、WMA/MP3の音楽を録音できません。本機 で使用できる CD については「対応メディアについ て」(⇔ 28)をご覧ください。

ネットワーク

ネットワークに接続できない

- ネットワーク接続や設定は正しいですか。
 (⇒ 18、19)
- ルーターの設定でマルチキャストを有効にしてください。
- スマートフォン、タブレットまたは接続機器が本機と同じネットワークに接続されているか確認してください。
- スマートフォン、タブレットまたは接続機器のネットワーク接続を切/入してから、本機と接続し直してください。
- LAN ケーブルの抜き差しは電源コードを取り外した 状態で行ってください。

再生が始まらない

音が途切れる

- 電波が途切れる場合は、ブロードバンドルーターの 置き場所や角度を変えると接続機器の電波状態が良くなる場合があります。
- 複数の無線機器がルーターに接続されているときは、
 使用していない機器の電源を切るか、同時に複数の
 機器を使用するのを控えてください。
- 再生が停止したときは、スマートフォン、タブレットまたは接続機器で再生状態を確認してください。

USB

USB デバイスを正しく認識しない

- ご使用の USB デバイスが他の機器で認識できるか確認してください。
- 本機に USB 接続の HDD を接続する場合、HDD に付属の USB ケーブルをご使用ください。

音楽の取り込みに時間がかかる

 容量の大きい USB デバイスの場合、音楽の取り込み に時間がかかることがあります。

SSD

SSD が認識されない

SSD が正しく取り付けられているか確認してください。(⇒ 12、13)

STATUS インジケーターが赤色に点滅する

SSD のフォーマットを忘れていませんか。新しい
 SSD を使用するときは、必ず本機で SSD をフォー
 マットしてからお使いください。(⇔ 20)

必要なとき

仕様

■ 総合

電源	AC 100 V、50/60 Hz	
消費電力	28 W	
電源切(スタンバイ)時の	約 0 2 W	
消費電力	19 U.3 VV	
+ 汁 / 梔 չ 吉 ナ 、 鹵 仁)	430 mm × 98 mm	
Ŋ汯(幅×向⊂×突仃)	× 391 mm	
質量	約 10.9 kg	
許容動作温度	0 ℃~40 ℃	
苏索坦社组成	35 % \sim 80 % RH	
計合相對極度	(結露なきこと)	

■ CD 部

	8 cm/12 cm	LAN 端子
対応ディスク	CD、CD-R、	
	CD-RW	
対応フォーマット	CD-DA	
波長	783 nm (CD)	
レーザーパワー	CLASS 1	

■ 対応 SSD 部

容量	推奨 SSD ^{※ 1、2、3}
フォートファクター	2.5 インチ
フォームファクター	厚み 9.5 mm 以下
インターフェース	シリアル ATA 6 Gbps
電源電圧	5 V

- ※1 ストレージ (SSD) は付属していません。
- ※2 推奨品については、弊社の最新のカタログや Web ページでご確認いただけます。

jp.technics.com/support/

- ※3 容量の一部をデータ管理に使用しているためユー ザーが使用可能な容量は搭載 SSD 以下になります。
- SSD の容量は、一般的に 1 GB=1,000,000,000 バイ トで計算しています。

1 GB=1,024x1,024x1,024=1,073,741,824 bytes で計算している PC や一部のソフトウェアで見ると表 示される値は小さくなります。

∎ 端子部

	1000 BASE-T / 100 BASE-TX /		
	10 BASE-T		
	DLNA		
	対応フォーマット		
	WAV:		
	32/44.1/48/88.2/96/176.4/		
	192 kHz、16/24 bit		
	FLAC:		
	32/44.1/48/88.2/96/176.4/		
	192 kHz、16/24 bit		
	DSD:		
	2.8/5.6/11.2 MHz		
LAN 端子	AIFF:		
	32/44.1/48/88.2/96/176.4/		
	192 kHz、16/24 bit		
	ALAC:		
	32/44.1/48/88.2/96/176.4/		
	192 kHz、16/24 bit		
	AAC:		
	32/44.1/48/88.2/96 kHz、		
	$16\sim 320~ m kbps$		
	WMA:		
	32/44.1/48 kHz、16 \sim 320 kbps		
	MP3:		
	32/44.1/48 kHz、16 \sim 320 kbps		
	USB 2.0 High-speed		
	DC 5 V、最大 500 mA		
	USB Audio Class 2.0、Asynchronous mode		
USB	対応フォーマット		
AUDIO	DSD:		
OUT	2.8/5.6/11.2 MHz		
	PCM:		
	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/		
	352.8/384 kHz、16/24/32 bit		
USB	USB 3.0 Super-speed		
	UC 5 V、取入 900 MA		
	ファイルシステム		
DACIOF			

注:この仕様は、性能向上のために変更することがあります。

対応メディアについて

CD

- [][[5][] マークの付いた CD
- CD-DA フォーマットで記録された音楽用の CD-R/CD-RW(ファイナライズ[※]されたもの)
- 記録状態によっては音楽を録音できない場合があります。
- ※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できる ように処理すること。
- 使用できない CD
 - ハート型など、特殊形状の CD (故障の原因になります)
- 使用を保証していない CD
 - 違法にコピーしたディスクや規格外ディスク
 - DualDisc (デュアルディスク:両面に音楽や映像 などの情報が書き込まれたディスク)

■ 本機で使用できるディスクフォーマット

市販の音楽 CD(CD-DA)	0
CD-R/CD-RW(CD-DA)	0
CD-R/CD-RW(MP3)	×
CD-R/CD-RW(WMA)	×

■ 取り扱い上のお願い

CD そのものの破損や、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- -ディスククリーナーやシンナー、ベンジン、
- アルコールでふかない
- -紙やシール、ラベルを貼らない
- -傷つき防止用のプロテクターなどを使わない
- –シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して
 いる CD は使わない

持ちかた



再生面 (光っている面)には触れない

汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。



つゆがついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、つゆがついた場 合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

CD の録音ができないとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常 な録音ができなくなることがあります。 使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、レ ンズクリーナー (RP-CL720A) でほこりなどの除去をお 勧めします。使い方は、レンズクリーナーの説明書をご 覧ください。

クリーニング中に音がすることがありますが、故障ではありません。

USB

- すべての USB デバイスとの接続を保証するわけでは ありません。
- 本機は USB デバイスを充電することはできません。
- 本機は FAT12、FAT16、FAT32、NTFS 形式で フォーマットされた USB メモリーに対応しています。
- 本機は FAT32、NTFS 形式でフォーマットされた HDD (ハードディスク)に対応しています。HDD が認識されない場合は、HDD に電源が供給されていない可能性があります。外部から電源を供給してください。
- 本機はスーパースピード USB (USB3.0 準拠) に対応 しています。
- USB ハブを経由した接続はできません。USB メモリーは本機に直接接続してください。
- USB 接続のカードリーダーライターは使用できません。
- 再生できないファイルがある場合は、保存している ファイルの一部を認識できない場合があります。
- 再生可能なフォーマットについて (⇔ 27)
- USB デバイスの動作中(音楽の取り込み中など)に、
 本機の電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたり、
 振動や衝撃(移動、回転など)、静電気を与えたりすると、取り込んだ音楽が消えて、故障の原因となります。USB デバイスの説明書もあわせてご覧ください。

SSD

■ SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)

SSD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です。

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場 合、録音や伝送ができなくなる場合もあります。 特に動作中は振動や衝撃を与えたり、ストレージトレイ を取り外したりしないでください。また、停電などによ り、録音・伝送中の内容が損なわれる場合があります。

SSD は一時的な保管場所です。

本機の SSD は音楽ファイルの一時的な保管場所として ご使用ください。大切な音楽ファイルは定期的に保存 (バックアップ[※])することをお勧めします。何らかの 不具合による音楽ファイルの損失および損害に対して当 社は一切の責任を負いません。

SSD に異常を感じた場合はすぐにバックアップを…

SSD内に不具合箇所があると、録音時や伝送時、バック アップ時に継続した異音がしたり、音声にノイズが発生 することがあります。そのままお使いになると SSD の 劣化が進み、SSD 全体が使えなくなってしまうおそれが あります。

このような現象が確認された場合は、すみやかに USB デバイスにバックアップし、修理を依頼してください。

- SSD が故障した場合は、記録内容 (データ)の修復はで きません。
- ※ 詳細については、「Technics Music App」のユーザー ガイドで確認してください。

■ SSD 着脱に関するお願い

- 推奨品以外の SSD をご使用された場合や、誤った方法で取り付けまたは取り外した場合の故障や損害について、当社では責任を負うことはできません。
 SSD の種類や取り付け、取り外し方法をご確認のうえ、正しい方法で着脱してください。
- 当社が推奨する SSD を、当社指定の方法で着脱した場合でも、音質が変化することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 何らかの不具合による、データの消失、または正常 に着脱できなかった場合のデータの補償、損失、お よび直接・間接の損害に対して、当社は責任を負う ことができません。また、SSDを修理した場合にお いても同様です。あらかじめご了承ください。
- SSD を着脱する場合は、事前のバックアップをお勧めします。

■ 取り扱い上のお願い

保管場所

次のような場所に置いたり保管したりしないでください。

- ほこりの多いところ
- 高温になるところ
- 温度差が激しいところ
- 湿度の高いところ
- 直射日光の当たるところ
- 静電気・電磁波の発生するところ(大切な記録内容が 損傷する可能性があります)

■ 推奨 SSD について

SSD は推奨品をお使いください。推奨品については、当 社の最新のカタログや Web ページでご確認いただけま す。

jp.technics.com

当社が推奨する SSD 以外の、互換性および推奨に関する情報を、当社は持ち得ません。

必要なとき

著作権について

本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

なお、本文中では TM、® マークは一部記載していません。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 Google Play、Android は Google Inc. の商標です。

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

DSD はソニー株式会社の登録商標です。

MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術は、 Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを 受けています。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お よびその他の国における登録商標または商標です。

"Wi-Fi[®]"は "Wi-Fi Alliance[®]"の登録商標です。

FLAC Decoder

Copyright (C)

2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されて います。

- (1) パナソニック株式会社 (パナソニック) が独自に 開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセン スされたソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0(GPLV2.0) に基づきラインセンスされたソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
 Version2. 1 (LGPL V2.1) に基づきライセンスさ れたソフトウェア
- (5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライ センスされたオープンソースソフトウェア

上記(3)~(5)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

詳細は、本製品内の共有フォルダにある ライセンス ファイルを PC などから参照してください。

パナソニックは、本製品の発売から少なくとも3年 間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対 し、実費にて、GPL V2.0、LGPL V2.1、またはソー スコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライ センスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読 取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情 報と併せて提供します。

問い合わせ窓口:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、 以下のウェブサイトからも自由に無料で入手すること ができます。

http://panasonic.net/avc/oss/

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

Gracenote[®]エンド ユーザー使用許諾契約書

本ソフトウェア製品または本電器製品には、カリフォル ニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下 「Gracenote」とする)から提供されているソフトウェア が含まれています。本ソフトウェア製品または本電器製 品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」とする)を利用し、音楽 CD や楽曲ファ イルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル 情報(以下「Gracenote データ」とする)などの音楽関 連情報をオンライン サーバー或いは製品に実装された データベース(以下、総称して「Gracenote サーバー」 とする)から取得するとともに、取得された Gracenote データを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、 本ソフトウェア製品または本電器製品の使用用途以外に、 つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外に Gracenote データを使用することはできません。 本アプリケーションまたは本製品は、Gracenoteの提供 者が所有するコンテンツを含む場合があります。その場 合、ここに説明する Gracenote データに関する全ての 制限は、該当するコンテンツにも適用され、また該当す る提供者は、ここに説明する Gracenote が享受可能な 全ての利益および保護を享受する権利を保有します。 お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェ ア、および Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目 的にのみに使用することについて、同意するものとしま す。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転 送、または送信しないことに同意するものとします。 お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目

的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、 または Gracenote サーバーを使用または活用しないこ とに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、 Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許 諾契約が解除されることに同意するものとします。ま た、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同意す るものとします。Gracenote は、Gracenote データ、 Gracenote ソフトウェア、および Gracenote ザーバー の全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いか なる場合においても、Gracenote は、お客様が提供する 任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対 して負うことはないものとします。お客様は、

Gracenote, Inc. が本契約上の権利を Gracenote として 直接的にお客様に対し、行使できることに同意するもの とします。 Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、ク エリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に 割り当てられた数字による識別子を使用することによ り、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識し ながらも、特定することなしにクエリを数えられるよう にしています。詳細については、Webページ上の、 Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバ シーポリシーを参照してください。 Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の 情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供さ れ、使用が許諾されるものとします。Gracenote は、 Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データ の正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切 の表明や保証をしていません。Gracenote は、妥当な理 由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデー 夕を削除したり、データのカテゴリを変更したりする権 利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアま たは Gracenote サーバーにエラー、障害のないことや、 或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サー バーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。 Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性のあ る、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴ リを、お客様に提供する義務を負わないものとします。 また、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止でき るものとします。

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に 対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性に ついての責任を負わないものとし、これに限らず、明示 的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。 Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェ アまたは任意の Gracenote サーバーの利用により、得 る結果について保証しないものとします。いかなる場合 においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損 害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切 の責任を負わないものとします。



Gracenote、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote"ロゴは、米国および/または その他の国における Gracenote, Inc. の登録商標または 商標です。

必要なとき

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	()	_	
お買い上げ	ガ日	年	月	日

■ 修理を依頼されるときは

「故障かな?」(⇒ 25 ~ 26) でご確認のあと、直らな いときは、電源を切り、電源プラグを抜いて、お買い 上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	ミュージックサーバー
品番	ST-G30L
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は ご要望により修理させていただきます。
 ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、このミュージックサーバーの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、製 造打ち切り後8年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただ き、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただ いております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に 開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検	長年ご使用のミュージックサーバーの点検を!							
\bigtriangledown	こんな症状は ありませんか	・煙が出たり、異常なにおいや音がする ・音声が出ないことがある ・内部に水や異物が入った ・本体に変形や破損した部分がある ・その他の異常や故障がある		ご使用 中止	故障や事故防止のため、電源 を切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。			

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 • 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	札幌	8	(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	8	(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
北海迫地区	帯広	8	(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	8	(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
	青森	8	(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	8	(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
ᆂᅫᄮᄮᄃ	岩手	8	(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北 地区	宮城	8	(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	8	(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	8	(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃木	8	(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	8	(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	8	(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	8	(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
首都圈地区	千葉	8	(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	8	(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	8	(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	8	(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	8	(025)286-0180	新潟市中央区神道寺2丁目7-1
	石川	8	(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	8	(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	8	(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	8	(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	8	(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	8	(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	8	(058)255-5784	岐阜市西河渡3丁目73
	三重	8	(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	8	(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	8	(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	8	(06)7730-8888	東大阪市長田東1丁目3-12
近 截 地区	奈良	8	(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	8	(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	8	(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	8	(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松江	8	(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	8	(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田	8	(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	8	(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	8	(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	8	(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	8	(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島	8	(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	8	(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	8	(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	8	(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
九州地区	佐賀	8	(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	8	(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	8	(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	8	(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	8	(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	8	(099)246-7050	鹿児島市上荒田町27-4
计组业区	沖縄	8	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html 1115

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理 抽選で商品券などが当たる

詳しくはこちら http://club.panasonic.jp/aiyo/



パナソニック株式会社 ホームエンターテインメント事業部 〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

F 571 – 8504 大阪府門具巾松生町 1 番 15 号 ⑥ Panasonic Corporation 2016