

■ 本機の特長

保存する

CD

- CD の音楽を本機の SSD に保存することができます。



USB


- USB デバイスの音楽を本機の SSD に保存することができます。



再生する

USB Audio

- USB ケーブルで USB-DAC 搭載機器やアンプと接続して、本機の SSD に保存されている音楽データを出力します。




DLNA

- DLNA で接続して、本機の SSD に保存されている音楽データを出力します。



本機の操作は専用アプリケーション「Technics Music App」(無料)をインストールしたスマートフォン・タブレットから行います。本機を操作する前に「Technics Music App」をスマートフォン・タブレットにインストールしてください。



■ Technics Music App とは




ST-G30 の操作や設定ができるアプリです。

また、音源の選択や再生機器の選択、プレイリスト作成などを、スマートフォン・タブレットで簡単かつ快適に行うことができる音楽再生アプリです。

1. スマートフォン・タブレットをネットワークに接続する

本機をお使いになるには、スマートフォン・タブレットをルーターに Wi-Fi® 接続する必要があります。スマートフォン・タブレットをルーターに接続してください。

- ① スマートフォン・タブレットの Wi-Fi 設定 をオンにする。
- ② 本機がつながっているルーター (SSID) を選択する。
-ルーターの SSID、パスワードは、ルーターの説明書をご覧ください。



2. Technics Music App をインストールする

「Technics Music App」をスマートフォン・タブレットにインストールしてください。

Android™ 向けアプリ	iOS 向けアプリ
<ol style="list-style-type: none">① 「Google Play™ ストア」を選ぶ。② 検索フィールドに「Technics Music App」と入力する。③ 「Technics Music App」を選び、インストールする。	<ol style="list-style-type: none">① 「App Store」を選ぶ。② 検索フィールドに「Technics Music App」と入力する。③ 「Technics Music App」を選び、インストールする。
QRコードでアクセス 	QRコードでアクセス 

対応 OS

Android™ : Android 4.1 以降

iOS : iOS 7.0 以降

- 対応 OS は 2016 年 1 月現在のものです。また、対応 OS は変更する場合があります。

■ 本機の接続 /SSD の取り付けについて

本機をスマートフォン・タブレットと同じネットワークに LAN ケーブルで接続すれば、本機をお使いいただけます。

また、ST-G30L をお買い上げのお客様は、まずはじめに SSD を取り付ける必要があります。

本機の接続や SSD の取り付けについての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

■ Technics Music App の操作について

 をタップして「Technics Music App」アプリを起動する

「Technics Music App」の操作方法や表示はアプリケーションのユーザーガイドで確認してください。ユーザーガイドは下記のサイトからダウンロードすることができます。

jp.technics.com/support/

- 本機は有線 LAN 接続のみ対応しています。ネットワークに接続する際は、LAN ケーブルで接続してください。
- 動作の改善や、新機能の追加のため、当社は本機のファームウェアを必要に応じて更新しています。ファームウェアの更新は無料でご利用いただけます。ネットワークに接続してファームウェアを更新してください。
-詳細については、アプリケーションのユーザーガイドで確認してください。
- “Wi-Fi®” は “Wi-Fi Alliance®” の登録商標です。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- Google Play、Android は Google Inc. の商標です。
- QRコードは (株)デンソーウェーブの登録商標です。