



# 【重要】イヤホンの防滴について

イヤホンは、JIS C 0920 (IEC 60529) 「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」のIPX4相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。充電ケース、付属のUSB充電ケーブルは、防滴仕様ではありません。

※すべての条件での防滴を保証するものではありません。

## ■ぬれる可能性のある場所（水しぶき、雨など）での使用時のお願い

以下をお守りください。誤った使用は故障の原因になります。

- 手がぬれた状態やイヤホン、充電ケースに水滴が付いたまま充電ケースの充電や、イヤホンの充電をしない
- USB充電ケーブルを使用しない
- 石けん水や洗剤をかけたり、水の中に沈めたりしない
- 寒冷地で、水滴が付いた場合は、乾いた柔らかい布でふく
- イヤホンやマイクに水が付着した場合は、乾いた柔らかい布でふく  
-音が小さくなったり、歪むことがあります。
- イヤーピースの穴の中に水滴が残っていると、音が小さく聞こえたり、音が聞こえなくなったりすることがあります。その際にはイヤーピースを取り外して水滴を取り除いてください。

万一、イヤホンまたは充電ケースに水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様の誤った取り扱いによる故障の場合は保証対象外となります。


## 使用上のお願い

### Bluetooth®について

#### ■使用周波数帯

本機は2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

#### ■周波数表示の見かた



※ 2.402 GHz ~ 2.480 GHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

#### Bluetooth®機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- ① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。
- ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーテーションの設置など）についてご相談ください。
- ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック  
DIGA（ディーガ）・オーディオ  
使い方・お手入れなどご相談窓口（右記）

#### ■機器認定

本機を分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）

#### ■使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- すべてのBluetooth®機能対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ワイヤレス通信するBluetooth®機能対応機器は、The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合している機器であっても、機器の仕様や設定により接続できないことがあります、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。
- Bluetooth®標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時はご注意ください。
- ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### ■技適マーク表示

イヤホンの技適マーク表示は下記の通りです。



#### ■使用可能距離

見通し距離約10 m以内で使用してください。間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間にに入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

#### ■他機器からの影響

●磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。

- 電子レンジ
- デジタルコードレス電話機
- その他2.4 GHz帯の電波を使用する機器の近く（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
- 電波が反射しやすい金属物などの近く

●放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。

#### ■用途制限

本機は一般用途を想定したものであり、ハイセイティ用途\*での使用を想定して設計・製造されたものではありません。  
ハイセイティ用途に使用しないでください。  
※ハイセイティ用途とは、以下のような、直接生命・身体に重大な危険性を伴う制御において、きわめて高度な安全性が要求される用途のことをいいます。  
例：原子力施設における核反応制御／航空機自動飛行制御／航空交通管制／大量輸送システムにおける運航制御／生命維持のための医療機器／兵器システムにおけるミサイル発射制御など

#### ■使用について

##### ■使用、保管場所について

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い場所に置かない
- ほこりの多い場所に置かない
- 振動の多い場所に置かない
- 風呂場など、湿気の多い場所で使用したり、置いたりしない
- 充電時や保管時は充電ケースのふたを閉じる
- イヤーピースは誤飲防止のため、乳幼児の手の届くところに置かない

##### ■取り扱いについて

- 落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないでください。故障の原因となります。
- 水、洗剤で洗わないでください。（イヤーピース除く）
- 充電ケースのふたは無理に開けないでください。

##### ■音量について

- 騒音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

#### ■著作権など

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーションズ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Apple、Appleロゴ、Siriは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Android、Google PlayはGoogle LLCの商標です。

LDACおよびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。



本機は日本オーディオ協会の「ハイレゾリューション・オーディオ」規格に準拠しています。

- ワイヤレスでハイレゾ品質（ハイレゾワイヤレスロゴの認証を受けた音質）でお楽しみいただくには、ハイレゾワイヤレスロゴが付与された再生機器を用い、Bluetooth®の音質設定を音質優先モード／LDAC 990 kbpsにしてください。
- 上記以外のモード（接続優先モードなど）では、ハイレゾ品質で再生できない場合があります。

QRコードは、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは一部明記していません。

この製品には、GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェアを使用しています。上記に分類されるソフトウェアは、これら單体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての暗示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。詳細は、下記 URL をご参照ください。

<https://www.panasonic.com/jp/support/consumer/digital/headphone.html>

#### お手入れ

##### ●乾いた柔らかい布でふいてください。

- イヤホンからイヤーピースを取り外して、耳あかやごみなどを取り除いてください。（音響特性に影響するため、イヤーピースを取り外したときにイヤホン側に見えるごみ防止の網は触らないようにしてください）
- 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、外装が変質したり、塗装がはがれることがありますので使用しないでください。
- 充電端子に付いたほこりなどは乾いた先のとがった綿棒（マイクアップ用など）などでふきとってください。先のとがった硬いものは使用しないでください。

##### ●電池性能の維持

- 長期間使用しない場合は、本体内蔵の電池の性能維持のため、6か月に1回は満充電してください。

- イヤーピースは長期間ご使用すると消耗します。イヤーピースの交換はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。（右記）

#### 保証とアフターサービス（よくお読みください）

##### 修理などは…

##### ■ まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	電話 ( ) -
お買い上げ日	年 月 日
品番	

##### 修理を依頼されるときは

「故障かな!?」（取扱説明書（HTML形式））でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日・品番・下記の内容をご連絡ください。

- 製品名 ワイヤレスステレオインサイドホン
- 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、下記のDIGA（ディーガ）・オーディオ使い方・お手入れなどのご相談窓口、修理ご相談窓口にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】  
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

#### 修理時は以下のすべてをご持参ください

●充電ケース ●イヤホン



●USB充電ケーブルなど付属品

●保証書（本書に添付）

#### 「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、  
登録商品のサポートも充実

詳しくはこち  
<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



箱のスリーブの裏面に表示してあるQRコードから登録していただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。



#### サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>

#### DIGA（ディーガ）・オーディオ 使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル  
0120-878-982  
受付時間  
9:00~18:00 月~土曜日  
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル  
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル  
0120-878-554  
受付時間  
9:00~18:00 月~土曜日  
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
03-6633-6700

<https://panasonic.jp/support/repair.html>

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。

（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）

（大画面の出張料には、お客様の負担となります）