

Technics®



EAH-TZ700

ステレオインサイドホン
取扱説明書

音楽は、国を越えて、世代を越えて、
人の心を揺さぶり続けます。
そして時代はいつも、
新しい感動を求めています。
まだ経験したことのない音との出会い。
音楽を愛するすべての人に、
再び心ふるわせる喜びを。

Rediscover Music™ / **Technics**

最高水準の感動を、
世界へお届けできる時がきました。

Technics は、音と人との関係を大切に思い、
音楽を愛するすべての人に音楽の感動を提供し続け、
世界中の音楽文化の発展に貢献したいと考えています。
これが私たちの掲げたフィロソフィーです。
音をめぐる数々の出会いと経験が凝縮された今ここに、
Technics の理想をめざす、という確信が生まれました。
すべてにおいて最高クラスの品格と完成度をめざし、
世界中の人々から、憧れを抱いていただける、
幸せを感じていただけるブランドでありたいと願っています。

ディレクター
小川理子

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
--	--------------	--	------------------

警告

- 乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所で本機を使わない事故の原因になります。
● 踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にご注意ください。
- 本機を使用時は、音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。
- 本機は、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

注意

- 本機を接続前に音量を下げる
音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。
- 本機が直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する
そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
- イヤーピースはしっかり取り付ける
はずれて耳に残ると、けがや病気の原因になることがあります。
- 異常に温度が高くなるところに置かない
機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
● 夏の閉めきった自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- 本機やキャリングケースに磁気の影響を受けやすいものを近づけない
磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。

使用上のお願い

- プラグの先端の汚れにより、音途切れや雑音が入る場合があります。その場合は、プラグの先端を柔らかい乾いた布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 必ず付属のイヤーピースをインサイドホン本体にしっかりと取り付けてご使用ください。
- イヤーピースは清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。お手入れをする場合は、よく水気を絞った布でふいてください。
- イヤーピースは誤飲防止のため、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- イヤーピースは長期の使用または保存により、劣化することがあります。イヤーピースの買い替えは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご相談ください。(→ 裏面)

パナソニック株式会社
パナソニック
エンターテインメント&コミュニケーション株式会社
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2019

PNQX8973YA
F0819MH2022



このたびは、テクニクス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(→ 右記)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

本書内の表現について
● 製品のイラストは、実際と異なる場合があります。

保証書付き

付属品

付属品をご確認ください。

- イヤーピース
(ノーマルタイプ:S、M、L、XL 各2個)(Lはインサイドホンに装着)
(オーバルタイプ:S、M、L、XL 各2個)
- 着脱コード(直径3.5 mm、ステレオミニプラグ、L型)(1本)
- 着脱バランスコード(直径2.5 mm 4極、L型)(1本)
- キャリングケース(1個)

- ※ お買い上げ時、インサイドホン本体には着脱コード(直径3.5 mm ステレオミニプラグ、L型)が取り付けられています。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

付属品の一部および別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。
パナソニックグループのショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



Technics

持込修理

ステレオインサイドホン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EAH-TZ700
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () -
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () -


パナソニック株式会社
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号 修理ご相談窓口 (0120) 878-554

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。




各部のなまえ

イラストは着脱コード（直径 3.5 mm、ステレオミニプラグ、L 型）です。



- ① 着脱コード
- ② オーディオ入力プラグ(→ 下記)
- ③ 接続端子側表示(黒:左、赤:右)
- ④ インサイドホン側表示(L:左、R:右)
- ⑤ 左インサイドホン認識凸
- ⑥ イヤーピース
- ⑦ インサイドホン本体
- ⑧ 接続端子(着脱コード側)
- ⑨ 絡み防止スライダー

オーディオ入力プラグの形状と極性について



使い方

準備: 接続する機器の音量を小さくする


- 1 接続する機器のイヤホンジャックに入力プラグを差し込む
- 2 本機の L(左側)、R(右側)の表示を確認して、正しく装着する
 - イヤピースが耳の孔に合わない場合は、サイズの合うイヤピースに交換してください。(→ 下記)
- 3 本機で音を聴きながら、接続した機器の音量を調整する

着脱コードを交換する場合は (→ 右記)

イヤピースを交換する

より良い音で聴いていただくために、左右それぞれ耳の孔に合うサイズの専用イヤピースを選んで装着してください。

- S、M、L、XL の 4 種類のサイズの専用イヤピースを付属しています。
- イヤピースはノーマルタイプ(丸型)とオーバルタイプ(だ円型)があります。耳の孔に合う方をお使いください。



お知らせ


- 必ず付属のイヤピースをインサイドホン本体にしっかりと取り付けてご使用ください。
- イヤピースが耳の孔にフィットせず、隙間があったり、緩いと、気密性が低下し、本来の音質特性とならない場合があります。

キャリングケースに収納する

付属のキャリングケースに収納して持ち運ぶことができます。

- 本機を使用しないときは、ケースに収納して保管してください。

- 1 ケースのくぼみにインサイドホン本体を収納する(●)
 - Technics ロゴが見えるように収納してください。
- 2 着脱コードを溝に通し(●)、側面の溝に沿って巻いていく
 - 着脱コードがたるまないようにしながら巻いてください。
- 3 オーディオ入力プラグを端子収納部に入れて収納する(●)
 - 着脱コードの巻き具合で、最適な端子収納部の位置を選んでください。
- 4 ケースのカバーを閉める




着脱コードを交換する

お買い上げ時、インサイドホン本体には着脱コード(直径3.5 mm、ステレオミニプラグ、L 型)が取り付けられています。

着脱コードを交換する時の注意点

- 接続端子は頻繁な着脱を想定したものではありません。着脱コードの交換以外での取り外し・取り付けは控えてください。
- 嵌合は固めになっています。取り外しの際にはケーブル部分を引っ張らないでください。必ず接続端子を持って取り外してください。
- 接続端子は斜めに引き抜いたり差し込んだりしないでください。接続端子が破損するおそれがあります。
- 着脱時には工具を使用しないでください。


■ 着脱コードを取り外す



インサイドホン本体と着脱コードの接続端子を持って、まっすぐ引き抜いてください。

- 着脱コードのケーブル部分を持って引っ張らないでください。

■ 着脱コードを取り付ける



インサイドホン側表示(L、R)と接続端子側表示(黒、赤)を合わせて、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んで取り付けください。

●お知らせ

- 着脱コードを交換するときは、付属の着脱コードをお使いください。
- 着脱バランスコードをお使いになるときは、対応した機器に接続してお使いください。詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因と対応のしかた
音が出ない	●プラグが汚れていませんか。プラグを柔らかい乾いた布でふいてください。
音が小さい	●接続している機器でミュートまたは小さい音量になっていませんか。接続している機器で音量を調整してください。
音が途切れる	●インサイドホン本体に着脱コードは確実に接続されていますか。確認してください。
雑音が多い	●着脱コードに適合した、ステレオ機器を接続していますか。確認してください。
音質が悪い	
片側の音が聴こえない	

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな!?(→ 上記)でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

●製品名	ステレオインサイドホン
●品番	EAH-TZ700
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
 - ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- ※補修用性能部品の保有期間 **6 年**
当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、右記の DIGA(ディーガ)・オーディオご相談窓口、修理ご相談窓口にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口 https://panasonic.jp/support

DIGA (ディーガ)・オーディオ
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル **0120-878-982** (受付時間 9:00~18:00 月~土曜日 (祝日・正月三が日を除く))
パナは キュウハチニ
■上記電話番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル **0120-878-554** (パナは アイヨ)
■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

https://panasonic.jp/support/repair.html

・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記の URL はお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただくようお願いいたします。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
 - (ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ト) 本書のご添付がない場合
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.