

Roon を使って音楽を再生する

roon READY

再生中のリモコンでの操作

一時停止	[■] [▶/] ・再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀] [▶▶]
早送り・早戻し (サーチ)	[◀◀] [▶▶] ・リモコンにこれらのボタンがない場合 [◀◀] [▶▶] を押しただままにする

ネットワークサービスについて

サービス事業者が提供するサービス内容は、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。

すべての音楽ストリーミングサービスが利用できるわけではありません。音楽ストリーミングサービスを利用する場合は、登録 / 定期購入が必要になったり、使用料金が発生する場合があります。また、提供サービスは予告なく変更・停止する場合があります。詳しくは各音楽ストリーミングサービスのホームページをご覧ください。

本機は Roon Ready デバイスとして音楽を再生することができます。

Roon を利用するには Roon への登録が必要です。Roon に関しては下記のサイトをご確認ください。
<https://roon.app>

■準備する

- ・ネットワークに接続する。
(インターネットに繋がったネットワークに接続してください)
- ・接続する機器をご家庭でお使いのネットワークに接続する。
 - ① Roon の再生デバイスとして本機を選択する
 - ② Roon で音楽を再生する

ソフトウェアの利用に関し順守すべき事項について

本製品および本アプリをご利用いただくお客様に対し、当社は以下の内容に関わる注意事項をサイトで公開・周知しています。

- ・本製品に内蔵のソフトウェアの更新
- ・アプリなどを通じて当社が提供するサービス
- ・パーソナルデータの収集・利用・第三者への提供
- ・当社以外の第三者が運営するサービス
- ・ソフトウェアライセンスの表示
- ・当社以外の第三者と連携する本製品の機能およびサービス

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

jp.technics.com/support/

roon READY

Being Roon Ready means that Technics uses Roon streaming technology, for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio performance, without compromise.