



取扱説明書のお詫びと訂正

このたび、本製品に同梱しております取扱説明書の記載内容の一部に誤りがございました。お客様にはご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。つきましては、下記のとおり訂正させていただきます。

(誤)	(正)
■ コンセントの向きについて 電源プラグの N が印字されている側を、コンセントの差し込み口の長い方に合わせて差し込むと良い音質を得られることがあります。 ● ご家庭の電源コンセントによっては、差し込み口的一方が長くなっていないものもありますが、その場合はどちらの向きに差し込んでも問題ありません。 	■ コンセントの向きについて 電源プラグのアース線側を、コンセントの差し込み口の長い方に合わせて差し込むと良い音質を得られることがあります。 ● ご家庭の電源コンセントによっては、差し込み口的一方が長くなっていないものもありますが、その場合はどちらの向きに差し込んでも問題ありません。 



DVQW2133ZA/X1
S0726KH0