

Technics USB Audio Driver インストール手順書

■システム推奨条件

CPU : Intel Core 2 Duo 2.4GHz 以上

メモリ : 4GB 以上

対応 OS(2020 年 10 月現在) :

Windows 8/8.1 (32bit 版, 64bit 版)

Windows 10 (32bit 版, 64bit 版)

Windows 10 へのアップグレード時は、Technics USB Audio Driver を一度アンインストールし、再度インストールしてください。

インストール前のご注意

パソコンと USB で接続する前に専用ドライバーソフトをインストールしてください。

ASIO is a trademark and software of Steinberg Media Technologies GmbH.


Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

■専用 USB ドライバーインストール手順

Windows 10 での例で説明します。

1. ダウンロードした自己解凍ファイル TechnicsUsbDriver_1_1_1.exe を実行してください。



「参照」ボタンをクリックして解凍先のフォルダを指定し「解凍」をクリックします。

- 手順 1 で解凍してできたフォルダ内の Technics_USB_Audio.exe ファイルをダブルクリックしてインストールウィザードを開始します。

ソフトウェア（プログラム）の使用許可を確認するポップアップが表示された場合は、「許可」あるいは「はい」をクリックしてファイルを実行してください。

- 使用する言語を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



- 「次へ」ボタンをクリックします。



5. 使用ライセンス許諾契約書の内容を確認し、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択した後、「インストール」ボタンをクリックします。




6. ウィザードの完了画面が表示されたら「完了」をクリックしてインストールを終了します。



■ パソコンと接続する

パソコンの USB 端子に初めて Technics 製品を接続した場合、自動的にドライバーが設定されます。

接続した Technics 製品が正常に認識された場合は Windows のコントロールパネル内、サウンドの項目を開くと再生デバイスとして **Technics USB Audio** が登録されています。



■ 音声出力デバイスの設定


Windows コントロールパネル内、サウンドの項目を開きます。サウンド再生の規定のデバイスとして「Technics USB Audio」が選択可能です。

ここで選択されたデバイスから、Windows の操作音や Windows Media Player の再生音が出力されます。

「Technics USB Audio」をサウンド再生の規定のデバイスとして設定する場合は、以下の設定を変更してください。

1. 前項の再生デバイス画面にて「Technics USB Audio」をクリックして選択した状態にし、「プロパティ」ボタンをクリックします。
2. 表示されたプロパティ画面上部の「サポートされている形式」タブをクリックします。

3. 「エンコード形式」の項目に表示されている「DTS Audio」等のチェックをクリックしてすべての形式を非選択状態にし、「適用」ボタンをクリックして設定を確定します。




4. 次に「詳細」タブをクリックします。

「規定の形式」の項目に 384000Hz が表示されている場合は、設定を変更します。

メニューより 192000Hz 以下のサンプリング周波数を選択してください。

192000Hz より大きなサンプリング周波数を設定した場合、正常に動作しない場合があります。



5. OK ボタンを押して設定画面を終了する。

■音楽再生ソフトウェアの設定

パソコンと USB で接続した機器から音声を出力する際には、ご使用になる音楽再生ソフトウェアの設定でサウンド再生デバイスとして「Technics USB Audio」デバイスを選択してください。

デバイスの選択方法は、ご使用のソフトウェアの説明書をご覧ください。

接続した Technics 機器から音楽ファイルの再生音のみ出力したい場合は、規定のデバイスとして「Technics USB Audio」を選択しない状態にしてください。ご使用の音楽再生ソフトウェアの設定にて「Technics USB Audio」デバイスを選択してください。