

Technics USB Audio Driver インストール手順書

■システム推奨条件

CPU : Intel Core 2 Duo 2.4GHz 以上

メモリ : 4GB 以上

対応 OS (2026 年 2 月現在) :

Windows 10, Windows 11

インストール前のご注意

パソコンと USB で接続する前に専用ドライバーソフトをインストールしてください。

ASIO is a trademark and software of Steinberg Media Technologies GmbH.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


■専用 USB ドライバーインストール手順

Windows 11 での例で説明します。

1. ダウンロードした配布用圧縮アーカイブファイル TechnicsUsbDriver_ *_*_*.zip (“*”は番号)を、右クリックして [すべて展開] を選択するなどして解凍してください。
2. 手順1で解凍してできたフォルダ内の Technics_USB_Audio.exe ファイルをダブルクリックしてインストールウィザードを開始します。

ソフトウェア（プログラム）の使用許可を確認するポップアップが表示された場合は、「許可」あるいは「はい」をクリックしてファイルを実行してください。

3. 使用する言語を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



4. 「次へ」ボタンをクリックします。



5. 使用ライセンス許諾契約書の内容を確認し、内容に同意いただける場合は「使用許諾契約の条項に同意します」を選択した後、「インストール」ボタンをクリックします。




6. ウィザードの完了画面が表示されたら「完了」をクリックしてインストールを終了します。



■パソコンと接続する

パソコンの USB 端子に初めて Technics 製品を接続した場合、自動的にドライバーが設定されます。

接続した Technics 製品が正常に認識された場合は Windows のコントロールパネル内、サウンドの項目を開くと再生デバイスとして「Technics USB Audio」が登録されています。



接続した Technics 機器から音楽ファイルの再生音のみ出力したい場合は、規定のデバイスとして「Technics USB Audio」を選択しない状態にしてください。ご使用の音楽再生ソフトウェアの設定にて「Technics USB Audio」デバイスを選択してください。

■音楽再生ソフトウェアの設定

パソコンと USB で接続した機器から音声を出力する際には、ご使用になる音楽再生ソフトウェアの設定でサウンド再生デバイスとして「Technics USB Audio」デバイスを選択してください。

デバイスの選択方法は、ご使用のソフトウェアの説明書をご覧ください。