

Technics®

EAH-AZ80 EAH-AZ60M2 EAH-AZ40M2

ワイヤレスステレオインサイドホン 取扱説明書（安全編）



PNQW6180VA
PP1122KM4073

保証書付き

このたびは、テクニクス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(右記)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

本書内の表現について

- イヤホンと充電ケースを示す場合は、本機と表記しています。

パナソニック株式会社

パナソニック
エンターテインメント&コミュニケーション株式会社

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号
© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2023

Printed in Vietnam

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
--	--------------	--	------------------

危険

湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、火のそば・直射日光のあたるところ・車内など高温の場所で使用・保管・放置しない
火災・感電・発熱・発火の原因になります。

充電ケースは、付属のUSB充電ケーブルを使い、指定の方法で充電する
指定外の方法で充電すると、電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

充電ケースまたはUSB充電ケーブルがぬれた状態で絶対に挿入しない
火災・感電・発熱・発火の原因になります。
ぬれた状態でUSB充電ケーブルの端子を挿入すると、充電ケースやUSB充電ケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因になります。

本機は充電式電池を内蔵しています
●火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
●電子レンジやオープンなどで加熱しない
発熱・発火・破裂の原因になります。

分解、改造をしない
機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
分解禁止

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する
充電ケースの充電時に異常があったときには、USB充電ケーブルを抜く
イヤホンの充電中に異常があったときには、イヤホンを取り外す
●煙が出たり、異常なおいや音がする
●内部や充電ケース端子部、USB 充電端子に水や異物が入ったり、付着した
●本機や USB 充電ケーブルが破損した
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
●本機に異常があるときは充電ケースからイヤホンを取り出して、販売店にご相談ください。

USB充電ケーブルやプラグを破損するようなことはしない
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)
傷んだまま使用すると、ショートによる火災の原因になります。

内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない
ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
●イヤホンもしくはイヤピースの穴に水滴が付着している場合は、水滴をふき取ってから充電してください。
●水しぶきの当たるところで使用しないでください。
●機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
●特にお子様にはご注意ください。

本機を布団などでおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になります。

本機(イヤホン)は、乳幼児やペットの手の届くところに置かない
ご使用後は、充電ケースに入れてふたを閉め、乳幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
●万一、飲み込んだと思われるときには、すぐに医師にご相談ください。

乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所で本機を使わない
事故の原因になります。
踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にご注意ください。

イヤホンを使用時は、音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う、もしくはご利用の航空会社へ使用条件を確認する
電波が影響を及ぼし誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない
本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

病院内や医療用電気機器のある場所では使用しない(手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患監視病室の略称)などには持ち込まない)
本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から15 cm程度以上離す
本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる場合があるので、使用しない
本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

本機を医療機器の近くで使用しない
本機には磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや除細動器などの医療機器の作動に影響を与える場合があります。これらの機器を使用されていてご心配な方は、ご使用前に担当の医師にご相談ください。

ワイヤレス充電器や充電ケースに金属製のもの(金属を含む材質のシールなど)を貼り付けない(EAH-AZ40M2を除く)
火災、やけど、けがなどの原因になります。

ワイヤレス充電器で充電するときは、充電器の上に金属製のもの(硬貨や金属を含む材質のストラップ、クリップなど)を置かない(EAH-AZ40M2を除く)
火災、やけど、けがなどの原因になります。

ワイヤレス充電器で充電するときは、充電ケースに装着しているカバーなどは取り外す(EAH-AZ40M2を除く)
カバーの材質や厚み、充電ケースとカバーの間に挟まったごみなどの異物によって、正常に充電ができません。火災、やけど、けがなどの原因になります。

注意

イヤピースはイヤホンにしっかり取り付ける
はずれて耳に残ると、けがや病気の原因になることがあります。

イヤホンの接続前に音量を下げる
音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。
●音量は少しずつ上げてご使用ください。

本機やUSB充電ケーブルの上に重い物を載せたり、乗ったりしない
落下すると、けがの原因になることがあります。
また、重量で外装ケースやコードのプラグが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない
外装ケースや内部部品が劣化する原因になりますので、ご注意ください。

本機が直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する
そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

本機に磁気の影響を受けやすいものを近づけない
本機の磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。

イヤホンの温度に注意する
本機の充電中および充電直後は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。
取り出し後すぐに温度が高い状態で装着すると、お客様の体質、体調によっては、肌の赤みやかゆみ、かぶれなどの原因になることがあります。

廃棄するときのお願い

内蔵している電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本機の廃棄に際しては、一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。

危険

本機専用の電池のため、本機以外に使用しない
●電池を取り出して、充電しないでください。
●火への投入、加熱をしないでください。
●くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
●火のそばや炎天下など高温の場所に放置しないでください。
●ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。
●水中への投入をしないでください。
発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

電池残量がなくなってから廃棄する
製品廃棄後に、発熱・発火・破裂を起こす原因となります。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない
液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
●目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になります。
●きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

Technics

持込修理

ワイヤレスステレオインサイドホン 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※品番 お買い上げの製品 品番□にチェック してください。	<input type="checkbox"/> EAH-AZ80 <input type="checkbox"/> EAH-AZ60M2 <input type="checkbox"/> EAH-AZ40M2
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 お名前 電話 () -
※販売店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号 修理ご相談窓口 (0120) 878-554

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。



充電式
リチウムイオン
電池使用

Li-ion 00

